


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	TRW
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré

## PHOTOS




## DOCUMENTS

	<b>BT-141</b>	<b>Montage des pompes EPS</b>
	<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
	<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 90	92 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
	112 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
	92 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
	112 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 VTi 95	98 ch	07.2010 >
<b>PEUGEOT</b>		
PARTNER (2008-) Camionette - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Camionette - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
	92 ch	04.2010 >
PARTNER (2008-) Camionette - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
	112 ch	08.2010 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 92	92 ch	04.2010 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 109	109 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.