

## DONNEES TECHNIQUES


Position	<b>E49 - Partiel du réservoir à la crémaillère</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>625</b>
Type connecteur 1	<b>Tube (Métal)</b>
Raccord 1	<b>Ø9mm</b>
Type connecteur 2	<b>Tube (Métal)</b>
Raccord 2	<b>Ø9mm</b>
Position du conducteur	<b>pour véhicule avec direction à gauche</b>
poids [g]	<b>116</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ ) - 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ ) - 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ ) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ ) - 2.0 TDCi	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ ) - 2.0 DI (F_E_, F_F_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ ) - 2.0 TDCi (F_E_, F_F_)	125 ch	08.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.