

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>E6 - De la pompe à la crémaillère</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>1683</b>
Type connecteur 1	<b>Fileté</b>
Raccord 1	<b>M16x150</b>
Type connecteur 2	<b>Fileté</b>
Raccord 2	<b>M16x150</b>
Position du conducteur	<b>pour véhicule avec direction à gauche</b>
poids [g]	<b>593</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 LPG	109 ch	10.2000 > 08.2002
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 BiFuel	109 ch	03.1999 > 09.2000
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	95 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	107 ch	03.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6	107 ch	09.1999 > 09.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6 BiFuel	102 ch	03.2001 > 08.2003
	107 ch	09.1999 > 04.2001

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.