

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>E6 - De la pompe à la crémaillère</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>2705</b>
Type connecteur 1	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 1	<b>Ø14mm</b>
Type connecteur 2	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 2	<b>Ø16mm</b>
Position du conducteur	<b>pour véhicule avec direction à gauche</b>
poids [g]	<b>901</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS


### AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
----------------------------	-------	-------------------

### SKODA

OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	110 ch	08.1997 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	100 ch	08.2000 >
	110 ch	07.1998 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000

<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.