

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>E6 - De la pompe à la crémaillère</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>2175</b>
Type connecteur 1	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 1	<b>Ø14mm</b>
Type connecteur 2	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 2	<b>Ø16mm</b>
Position du conducteur	<b>pour circulation à droite ou à gauche</b>
poids [g]	<b>771</b>

## PHOTOS




## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
	102 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
	180 ch	12.1998 >
<b>SEAT</b>		
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V	125 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006

<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - RS 1.8 T	180 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	120 ch	01.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - RS 1.8 T	180 ch	08.2002 >

<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 T	150 ch	05.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.