

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>E6 - De la pompe à la crémaillère</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>2324</b>
Type connecteur 1	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 1	<b>Ø14mm</b>
Type connecteur 2	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 2	<b>Ø16mm</b>
poids [g]	<b>835</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS


### SEAT

LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6 16 V	105 ch	09.2000 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.4 16V	75 ch	07.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6 16V	105 ch	09.2000 > 05.2006

### SKODA

OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4 16V	75 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	75 ch	09.1996 > 09.2000
	101 ch	02.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	110 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
	101 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	110 ch	07.1998 >

<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.4 16V	75 ch	03.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.4 16V	75 ch	09.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.4 16V	75 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.4 16V	75 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.