

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	41

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

SEAT		
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.6 i	71 ch	05.1991 > 12.1993
	73 ch	05.1991 > 03.1999
	75 ch	01.1993 > 03.1999
	101 ch	11.1996 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 16V	125 ch	05.1991 > 03.1999
	133 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 i	88 ch	05.1991 > 12.1996
	90 ch	11.1993 > 12.1996
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 D	64 ch	12.1995 > 03.1999
	68 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TD	75 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 03.1999
	110 ch	11.1996 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i	115 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.4 16V	75 ch	07.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6	100 ch	04.1999 > 09.2000
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6 16V	105 ch	09.2000 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20VT	180 ch	05.2001 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 > 06.2004
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
	110 ch	04.1999 > 05.2006
	130 ch	05.2003 > 05.2006
	150 ch	10.2000 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 2.3 V5	150 ch	04.1999 > 05.2001
TOLEDO (99-06) (1M2) - 2.3 V5 20V	170 ch	05.2001 > 05.2006

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	100 ch	10.2005 >
	110 ch	08.1997 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	110 ch	07.1998 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
	100 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	116 ch	05.2001 >
	120 ch	01.2000 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8	125 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 4motion	125 ch	02.1999 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
	115 ch	02.1999 > 06.2001
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5	150 ch	10.1998 > 10.2000
BORA (1J2) - 2.3 V5 4motion	150 ch	12.1998 > 10.2000
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	05.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 2.0	115 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 > 10.2000
BORA Break (1J6) - 2.3 V5 4motion	150 ch	05.1999 > 10.2000
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.4 16V	75 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	101 ch	05.1999 > 02.2000
	102 ch	08.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	101 ch	09.2000 >
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
SANTANA (81-85) (32B) - 1.3	60 ch	08.1981 > 07.1983
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 V10 TDI	313 ch	10.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.