

## **DONNEES TECHNIQUES**

ATE
derrière le disque frein (Trailing)
Etrier flottant
Etrier de frein (1 piston)
11
54
-

## **PHOTOS**









## **DOCUMENTS**

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



## **APPLICATIONS**

MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - 2.0 (201.022)	90 ch	10.1982 > 10.1984
190 (W201) - 2.0 (201.023)	102 ch	01.1986 > 05.1990
	105 ch	09.1984 > 05.1990
190 (W201) - 2.3 E	136 ch	10.1982 > 09.1988
190 (W201) - 2.6	160 ch	10.1982 > 09.1988
190 (W201) - D 2.0 (201.122)	72 ch	08.1983 > 08.1989
	75 ch	03.1990 > 05.1993
190 (W201) - D 2.5 (201.126)	90 ch	03.1990 > 05.1993
	94 ch	08.1989 > 05.1990
190 (W201) - E 1.8 (201.018)	109 ch	04.1990 > 05.1993
190 (W201) - E 2.0	118 ch	03.1990 > 05.1993
	126 ch	10.1982 > 05.1993
190 (W201) - E 2.0 (201.024)	113 ch	02.1985 > 12.1986
	116 ch	02.1985 > 12.1986
	122 ch	03.1990 > 05.1993

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.