

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BREMBO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier de frein (6-pistons)
	Etrier fixe
Épaisseur du disque de frein [mm]	34
pour diamètre du disque de frein [mm]	350
Diamètre de piston 1 [mm]	30
Diamètre de piston 2 [mm]	34

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122** **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123** **Montage des étriers de frein**
- BT-134** **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

AUDI		
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TDI	204 ch	05.2010 >
	211 ch	03.2006 >
	224 ch	06.2009 > 05.2010
	233 ch	03.2006 >
	240 ch	11.2007 >
	245 ch	05.2011 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TFSI	272 ch	05.2010 >
	280 ch	05.2011 >
	333 ch	05.2010 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.6 FSI	280 ch	08.2006 >
VOLKSWAGEN		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 2.5 R5 TDI	163 ch	08.2003 >
	174 ch	01.2003 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 TDI	211 ch	12.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
	240 ch	11.2007 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.2 V6	220 ch	10.2002 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.6 V6 FSI	280 ch	03.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8	310 ch	12.2002 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 R50 TDI	350 ch	11.2007 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 V10 TDI	313 ch	10.2002 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 6.0 W12	450 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.