

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré

APPLICATIONS

VOLVO TRUCKS		
FH 12 - FH 12/340	340 ch	08.1993 >
	340 ch	01.1995 >
	340 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/380	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >

VOLVO TRUCKS		
(suite) FH 12 - FH 12/380	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	01.1995 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/420	420 ch	08.1993 >
	420 ch	01.1995 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/460	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
FH 12 - FH 12/500	500 ch	09.2001 >
FH 16 - FH 16/470	470 ch	08.1993 > 12.1999
	470 ch	08.1993 > 12.1999
	470 ch	08.1993 > 12.1999
	470 ch	08.1993 > 12.1999
FH 16 - FH 16/520	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	01.1995 >
	520 ch	08.1993 > 12.2002
FH 16 - FH 16/610	610 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.