

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>126</b>
Pour fabricant	<b>Sanden</b>
ID du compresseur	<b>SD7V16</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 46</b>
Remplissage huile [ml]	<b>140</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
C30 - 1.6 D2	115 ch	10.2010 >
S60 (2010-) - 1.6 D	114 ch	01.2011 >
S80 (2006) (AS) - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
V50 (MW) - 1.6 D2	114 ch	01.2010 >
V60 - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
V70 (2007-) Break (BW) - 1.6 D	109 ch	01.2010 >
V70 (2007-) Break (BW) - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.