

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	110
Pour fabricant	Visteon
ID du compresseur	VS16
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	110
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 EcoBoost	199 ch	07.2010 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 EcoBoost	240 ch	07.2010 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 EcoBoost	240 ch	07.2010 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 EcoBoost	199 ch	07.2010 >
	240 ch	07.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
LAND ROVER		
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.0	241 ch	10.2011 >
RANGE ROVER EVOQUE - 2.0	241 ch	06.2011 >
VOLVO		
S80 (2006) (AS) - 2.0 T	203 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - T5	241 ch	10.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T	203 ch	01.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T5	241 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.