

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>127</b>
Pour fabricant	<b>Sanden</b>
ID du compresseur	<b>SD7V16</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 46</b>
Remplissage huile [ml]	<b>200</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>
<b>BT-133</b>	<b>Refus des carcasses compresseurs</b>
<b>BT-918</b>	<b>Catalogue Accessoires de climatisation</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	131 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.