



**febi 31851**

**DE**

In Online-Teilesuchen werden bestimmten Fahrzeugtypen zwei verschiedene Kardanwellenmittellager zugeordnet – mit Unterlegscheiben (febi 31851) und ohne (febi 31852).

**Achtung!**

Vergleichen Sie vor der Montage unbedingt das am Auto verbaute Lager mit dem entsprechenden Ersatzteil, damit Sie die korrekte Version montieren.

**EN**

On the online parts identification, two different prop shaft centre bearings are assigned to certain vehicle makes – with washers (febi 31851) and without (febi 31852).

**Attention!**

Compare the bearing installed in the car to the corresponding spare part before fitting so that you fit the correct version.

**FR**

Dans les recherches de pièces en ligne, deux paliers intermédiaires de cardan différents sont attribués à certains types de véhicule, à savoir avec rondelles (febi 31851) et sans (febi 31852).

**Attention!**

Avant d'effectuer le montage, il faut absolument comparer le palier monté dans la voiture avec la pièce de rechange correspondante afin de monter la version correcte.



**febi 31852**

**ES**

En la búsqueda a través de nuestra web en Internet, 2 soportes del árbol de transmisión diferentes pueden ser asignados al mismo vehículo, con (febi 31851) y sin arandela (febi 31852).

**Atención!**

Compare el soporte instalado en el vehículo previamente a su montaje, asegúrese que es la versión correcta.

**IT**

Nella ricerca dei particolari online vengono assegnati due diversi supporti cardanici a determinati tipi di veicolo - con rondelle (febi 31851) e senza (31852).

**Attenzione!**

Prima del montaggio confrontate il cuscinetto montato sull'auto con il pezzo di ricambio corrispondente, in modo da montare la versione corretta.

**NL**

In de online zoekfunctie worden aan sommige voertuigtypen twee verschillende middenlagers cardanas toegewezen – met onderleggingen (febi 31851) en zonder (febi 31852).

**Opgelet !**

Vergelijk voor de montage het in de auto gemonteerde lager met het respectievelijk onderdeel zodat de correcte versie gemonteerd wordt.



**febi 31851**

**PL**

W wyszukiwarkach online dla niektórych modeli samochodów wskazywane są dwie różne środkowe podpory wału Kardana – z podkładkami (febi 31851) i bez (febi 31852).

**Uwaga!**

Przed zamówieniem i wymianą należy koniecznie porównać element zamontowany w samochodzie z częścią wskazywaną przez wyszukiwarkę. Dzięki temu możliwy będzie dobór właściwej części.

**SR**

Prilikom online pretrage delova dva različita ležaja osovine kardana idu uz određene tipove vozila - sa kugličnim ležajem (febi 31851) i bez njega (febi 31852)

**Pažnja!**

Pre montaže obavezno uporedite da li već ugrađeni ležaj odgovara izabranom rezervnom delu, kako biste montirali odgovarajuću verziju.

**HR**

Prilikom online pretraživanja dijelova dva različita ležaja osovine kardana idu uz određene tipove vozila- sa kugličnim ležajem (febi 31851) i bez njega ( febi 31852).

**Pažnja!**

Prije montaže obavezno usporedite da li već ugrađeni ležaj odgovara izabranom rezervnom dijelu, kako bi bili u mogućnosti montirati odgovarajuću verziju.



**febi 31852**

**BG**

В онлайн каталога ни за части има 2 вида висящи лагери приложими за едни и същи модели автомобили – с подложки (febi 31851) и без (febi 31852).

**Внимание!**

За да поставите правилната версия, преди монтажа сравнете висящия лагер, монтиран на автомобила, дали съответства на избора от Вас.

**RU**

При подборе подвесного подшипника необходимо знать, что два разных подвесных подшипника на один и тот же автомобиль изготавливаются с шайбой (febi 31851) и без (febi 31852).

**Внимание!**

Сравните подвесной подшипник, установленный на автомобиле, с новым до его установки, для того чтобы установить правильную модификацию.