

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Commande	Valve Magnétique
Nombres de pôles	5
	Adaptation requise

## PHOTOS



## DOCUMENTS

-  CEB-06 Instructions de montage GR6064
- CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

**APPLICATIONS**
**CITROËN**


C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 2.0 HDi	136 ch	10.2006 >
	150 ch	07.2009 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2007 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi 150	150 ch	07.2009 >
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 HDi (RCRHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 HDi (RERHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 120	120 ch	02.2007 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 136	136 ch	03.2006 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 110	109 ch	12.2003 > 10.2006
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

**FIAT**

SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet 4x4	120 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet 4x4	120 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 D Multijet	120 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	136 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	136 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 > 01.2008
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	04.2005 > 01.2008
FOCUS (04-10) Cabriolet - 2.0 TDCi	136 ch	10.2006 > 01.2008
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 > 01.2008
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	05.2006 >
KUGA (08-12) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2008 >
KUGA (08-12) - 2.0 TDCi 4x4	136 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	136 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2007 >
	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 > 02.2010
	130 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >
<b>LANCIA</b>		
PHEDRA (179) - 2.0 D Multijet	136 ch	07.2006 >
PHEDRA (179) - 2.0 JTD	120 ch	06.2006 >
<b>PEUGEOT</b>		
307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2003 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
307 CC (3B) - 2.0 HDi 135	136 ch	06.2005 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140	140 ch	07.2010 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 140	140 ch	08.2008 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 Coupe (6C_) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2005 >
407 Coupe (6C_) - 2.0 HDi 165	163 ch	06.2009 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 140	140 ch	08.2008 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	136 ch	09.2005 >
807 (E) - 2.0 HDi	120 ch	11.2006 >
	136 ch	06.2006 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

<b>PEUGEOT</b>		
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
<b>VOLVO</b>		
C30 - 2.0 D	136 ch	10.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.0 D	136 ch	01.2008 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D	136 ch	01.2004 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi	136 ch	02.2008 >
V50 (MW) - 2.0 D	136 ch	04.2004 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 D	136 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.