

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Commande	Valve Magnétique
Nombres de pôles	5
	Adaptation requise

## PHOTOS



## DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

**APPLICATIONS**
**CITROËN**

JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >


**FIAT**

DUCATO (2006-) Bus (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >

**FORD**

TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.4 TDCi	137 ch	04.2006 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.4 TDCi	137 ch	04.2006 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.4 TDCi	137 ch	04.2006 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 > 04.2008
	110 ch	07.2006 > 04.2008
	130 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	10.2007 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 > 04.2008
	115 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	07.2006 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Bus - 3.2 TDCi	200 ch	02.2008 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 > 04.2008
	110 ch	07.2006 > 04.2008
	130 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	10.2007 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 > 04.2008
	115 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	07.2006 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Camionnette - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 > 04.2008
	110 ch	07.2006 > 04.2008
	130 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	10.2007 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 > 04.2008
	115 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	07.2006 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 > 04.2008
TRANSIT (06-12) Plateau - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 > 04.2008
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	110 ch	07.2006 > 04.2008
	131 ch	07.2006 > 04.2008
	140 ch	10.2007 > 04.2008

<b>LAND ROVER</b>		
DEFENDER (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.