

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Commande	Soupape
Nombres de pôles	5
	Adaptation requise
	Sans radiateur de refroidissement

PHOTOS



DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR


APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 BlueHDi 75	75 ch	04.2015 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 90	92 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 110	112 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 115	114 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 BlueHDi 75	75 ch	04.2015 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 HDi 90	92 ch	07.2010 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 HDi 110	112 ch	07.2010 >
C3 (09-16) (SC_) - 1.4 HDi	68 ch	11.2009 >
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 90	92 ch	11.2009 >
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 90	92 ch	07.2010 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 110	112 ch	05.2010 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2010 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 90	92 ch	11.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 115	114 ch	07.2012 >
C4 (14-18) Cactus - 1.6 HDi 90	92 ch	09.2014 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	112 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	112 ch	07.2010 >
C-ELYSEE - 1.6 HDi 92	92 ch	11.2012 >
DS3 (2010-) - 1.4 HDi 70	68 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 90	92 ch	11.2009 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
DS5 (2011-) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2011 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 HDi 90	92 ch	01.2013 >
FORD		
B-MAX Van - 1.6 TDCi	95 ch	10.2012 >
B-MAX - 1.5 TDCi	75 ch	10.2012 >
B-MAX - 1.6 TDCi	95 ch	10.2012 >
B-MAX Van - 1.5 TDCi	75 ch	10.2012 >
C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6 TDCi	115 ch	12.2010 >
	95 ch	12.2010 >
C-MAX (2011-) Van - 1.6 TDCi	95 ch	12.2010 >
	115 ch	12.2010 >
ECOSPORT - 1.5 TDCi	90 ch	10.2013 >
FIESTA (2008-) - 1.4 TDCi	70 ch	08.2010 >
FIESTA (2008-) - 1.5 TDCi	75 ch	09.2012 >
FIESTA (2008-) - 1.6 TDCi	75 ch	03.2010 >
	95 ch	10.2008 >
FIESTA (2009-) Camionette - 1.4 TDCi	70 ch	08.2010 >
FIESTA (2009-) Camionette - 1.5 TDCi	75 ch	10.2012 >
FIESTA (2009-) Camionette - 1.6 TDCi	95 ch	02.2010 >
FOCUS (2010-) - 1.6 TDCi	95 ch	04.2011 >
	115 ch	04.2011 >
FOCUS (2010-) 3 volumes - 1.6 TDCi	95 ch	04.2011 >
	115 ch	04.2011 >
FOCUS (2010-) Turnier/Break - 1.6 TDCi	95 ch	05.2011 >

FORD		
(suite) FOCUS (2010-) Turnier/Break - 1.6 TDCi	115 ch	05.2011 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.6 TDCi	115 ch	12.2010 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >

PEUGEOT		
207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
208 - 1.4 HDi	68 ch	03.2012 >
208 - 1.6 HDi	92 ch	03.2012 >
508 (2010-) - 1.6 HDi	112 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 1.6 HDi	112 ch	11.2010 >
3008 - 1.6 HDi	112 ch	08.2010 >
4008 - 1.6 HDi	114 ch	05.2012 >
4008 - 1.6 HDi AWC	114 ch	05.2012 >
5008 - 1.6 HDi	112 ch	08.2010 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >

VOLVO		
C30 - 1.6 D2	115 ch	10.2010 >
S40 (04-12) (MS) - 1.6 D2	115 ch	10.2010 >
S60 (2010-) - 1.6 D	114 ch	01.2011 >
S80 (2006) (AS) - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
V50 (MW) - 1.6 D2	114 ch	01.2010 >
V60 - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.