

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Commande	Soupape
Nombres de pôles	5
	Adaptation requise
	Sans radiateur de refroidissement

PHOTOS




DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.7 TDI	163 ch	11.2007 >
	190 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.0 TDI quattro	211 ch	06.2008 >
	240 ch	11.2007 >
	240 ch	11.2007 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.7 TDI	163 ch	06.2008 >
	190 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDI	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2008 >
	240 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 2.7 TDI	163 ch	09.2007 >
	190 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2008 >
	240 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.7 TDI	163 ch	05.2009 >
	190 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TDI quattro	240 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.7 TDI	163 ch	09.2009 >
	190 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	240 ch	09.2009 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI	163 ch	11.2004 >
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2004 >
	240 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI	163 ch	03.2005 >
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2005 >
	240 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro	190 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	240 ch	10.2008 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.0 TDI quattro	211 ch	11.2008 >
	240 ch	11.2008 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TDI	224 ch	06.2009 > 05.2010
	240 ch	11.2007 >
Q7 (07-15) (4L) - 6.0 TDI	500 ch	09.2008 >

PORSCHE		
CAYENNE (2010-) (92A) - 3.0 Diesel	239 ch	06.2010 >
VOLKSWAGEN		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
TOUAREG (10-18) (7P5) - 3.0 V6 TDI	204 ch	01.2010 >
	240 ch	04.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.