

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>pneumatique</b>
Commande	<b>Valve à Membrane</b>
	<b>Avec radiateur de refroidissement</b>
	<b>Norme A.P Euro 6</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

## APPLICATIONS

### AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2000 >
A3 (03-12) (8P1) - 1.9 TDI	105 ch	05.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.9 TDI	105 ch	09.2004 >

### SEAT


ALTEA (5P1) - 1.9 TDI	105 ch	04.2004 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.9 TDI	105 ch	10.2006 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.9 TDI	105 ch	07.2005 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 1.9 TDI	105 ch	10.2004 >

### SKODA

OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.9 TDI	105 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.9 TDI	105 ch	09.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.9 TDI 4x4	105 ch	11.2004 >
SUPERB (2008-) (3T4) - 1.9 TDI	105 ch	07.2008 >
SUPERB (2008-) Break (3T5) - 1.9 TDI	105 ch	10.2009 > 11.2010

### VOLKSWAGEN

GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI	105 ch	10.2003 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	08.2004 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 1.9 TDI	105 ch	06.2007 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.9 TDI	105 ch	01.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 1.9 TDI	105 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 1.9 TDI	105 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 1.9 TDI	105 ch	08.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 1.9 TDI	105 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.