

DONNEES TECHNIQUES

Type de pièce

Radiateur, réaspiration des gaz d'échappement

PHOTOS




DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 155	155 ch	12.2014 >
RANGER (2011-) (T6_) - 2.2 TDCi	125 ch	04.2011 >
	150 ch	11.2011 >
RANGER (2011-) (T6_) - 2.2 TDCi 4x4	125 ch	11.2011 >
	150 ch	11.2011 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 100	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 100 [RWD]	100 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 125	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 125 [4WD]	125 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 125 [RWD]	125 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Camionette - 2.2 TDCi 100 [RWD]	100 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Camionette - 2.2 TDCi 125	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionette - 2.2 TDCi 125 [4WD]	125 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Camionette - 2.2 TDCi 125 [RWD]	125 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 100	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 100 [RWD]	100 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 125	125 ch	05.2014 >

FORD		
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 125 [4WD]	125 ch	08.2013 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 125 [RWD]	125 ch	08.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.