

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>pneumatique</b>
Type de pièce	<b>Radiateur, réaspiration des gaz d'échappement</b>
Commande	<b>Soupape</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI	163 ch	06.2006 > 06.2008
	170 ch	03.2006 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI quattro	170 ch	03.2006 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI	163 ch	06.2006 > 06.2008
	170 ch	03.2006 >

<b>SEAT</b>		
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI	170 ch	03.2006 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI	170 ch	06.2007 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 4x4	170 ch	06.2007 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 TDI	170 ch	05.2006 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI	170 ch	01.2006 > 05.2009
<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 TDI	170 ch	04.2006 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 2.0 TDI	170 ch	04.2006 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI	170 ch	11.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 2.0 TDI	170 ch	10.2006 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI	163 ch	08.2005 >
	170 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI	163 ch	08.2005 >
	170 ch	08.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI	170 ch	12.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.