

DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	600
Number of splines (wheels side)	25
	for vehicles without ABS
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	74
Number of splines (gearbox side)	23
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	81

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.3	60 ch	02.1996 >
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.4 i	90 ch	04.1996 > 10.1999
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 D	60 ch	02.1996 >
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 DI	75 ch	09.2000 >
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.25 i 16V	75 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.3 i	50 ch	08.1995 > 01.2002
	60 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.4 i 16V	90 ch	04.1996 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 D	60 ch	08.1995 > 04.2000
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 DI	75 ch	04.2000 > 01.2002
PUMA (EC_) - 1.4 16V	90 ch	11.1997 > 10.2000
PUMA (EC_) - 1.6 16V	103 ch	08.2000 >
PUMA (EC_) - 1.7 16V	125 ch	03.1997 >

MAZDA		
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.25	75 ch	03.1996 >
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.3	50 ch	03.1996 >
	60 ch	03.1996 >
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.8 D	60 ch	03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.