

# Einbauanleitung

Produktgruppe	Kit-Nummer
<b>Pro-Kit</b>  (Performance Fahrwerksfedern)	<b>E10-65-020-01-22, -02-22 -03-22, -04-22, -05-22, -06-22</b>

Verwendung	
Fahrzeughersteller	Modell
<b>Opel</b>	Astra Limousine, -Stufenheck, - Sports Tourer (Kombi) Astra GTC

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des **Pro-Kit**. Sie haben sich für ein technisch hochwertiges Produkt entschieden. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Um die Funktion sicherzustellen beachten Sie bitte unbedingt folgende Einbau- und Sicherheitshinweise:

Der Einbau des **Pro-Kit** darf nur in einer Fachwerkstatt und durch entsprechend ausgebildetes und fahrzeugtypspezifisch geschultes Personal vorgenommen werden. Ein Umtausch ist nur für Neuteile in Originalverpackung möglich. Einmal montierte Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen.

**Pro-Kit** Performance Fahrwerksfedern werden spezifisch für den ihnen zugedachten Anwendungsfall entwickelt und freigegeben. Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Montage kann fatale Folgen haben. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, halten Sie sich unbedingt an die nachfolgenden Montageanweisungen und an die im Gutachten sowie im Garantiepass genannten Hinweise.

Zum Lieferumfang gehören neben dieser Einbauanleitung die in der nachfolgenden Stückliste genannten Teile. Prüfen Sie vor dem Einbau den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und vergleichen Sie die in der Stückliste genannten Teile-Nummern mit der auf den Teilen angebrachten Kennzeichnung.

Prüfen Sie weiterhin, ob das vorliegende **Pro-Kit** gemäß Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) für die zugedachte Verwendung freigegeben ist. Bei Abweichungen oder Unvollständigkeit ist vor Verbaubeginn Rücksprache mit dem Händler oder direkt mit der Heinrich Eibach GmbH zu nehmen.

Alle in dieser Einbauanleitung beschriebenen Arbeitsschritte des Teileverbaus gelten in Ergänzung zum Werkstatthandbuch. Arbeitsschritte, die vom Werkstatthandbuch abweichen, sind durch *Kursivschreibung* gekennzeichnet. Bei Widersprüchen oder fehlender Eindeutigkeit zwischen nicht in Kursivschreibung beschriebenen Schritten und dem Werkstatthandbuch sind die Angaben des Werkstatthandbuchs maßgeblich.

## I. Stückliste (Verpackungsinhalt)

Verwendung	Pro-Kit-Nr.	Benennung VA-Feder	Benennung HA-Feder
Opel Astra Lim., -Stufenheck	E10-65-020-01-22	11-65-019-01-VA	EW 6549002HA
Opel Astra Lim., -Stufenheck	E10-65-020-02-22	11-65-019-02-VA	EW 6549002HA
Opel Astra Lim., -Stufenheck	E10-65-020-03-22	11-65-019-04-VA	EW 6549002HA
Opel Astra Sports Tourer	E10-65-020-04-22	11-65-019-01-VA	11-23-007-01-HA + Gummiunterlage (M85391101)
Opel Astra Sports Tourer	E10-65-020-05-22	11-65-019-02-VA	11-23-007-01-HA + Gummiunterlage (M85391101)
Opel Astra Sports Tourer	E10-65-020-06-22	11-65-019-04-VA	11-23-007-01-HA + Gummiunterlage (M85391101)
Opel Astra GTC	E10-65-020-01-22	11-65-019-01-VA	EW 6549002HA
Opel Astra GTC	E10-65-020-02-22	11-65-019-02-VA	EW 6549002HA

## II. Fahrzeugvorbereitung

1. Das Fahrzeug ist für den Verbau durch eine für diesen Zweck bestimmte, in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Hebebühne anzuheben und in der angehobenen Position durch geeignete Stützen abzusichern.
2. Sofern zum Verbau notwendig, sind die Fahrzeugräder zu demontieren und nach erfolgtem Verbau wieder ordnungsgemäß zu montieren. Hierbei sind die im Werkstatthandbuch genannten Anzugsmomente zu berücksichtigen.

## III. Ausbau der Serienteile

1. Der Ausbau der Serienfedern erfolgt gemäß Werkstatthandbuch!

## IV. Einbau des Pro-Kit

1. Der Einbau der Pro-Kit Tieferlegungsfedern erfolgt gemäß Werkstatthandbuch!  
Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die untere Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Stärke = 8mm) zu unterlegen. Siehe hierzu Skizze Montagehinweis Seite 3!

## V. Verbauabschluss

1. Nach Abschluss der Montage sind die Räder wieder ordnungsgemäß zu montieren und alle Befestigungselemente auf ordnungsgemäßen, sicheren Sitz zu prüfen.  
!!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!
2. An beiden Achsen ist die Freigängigkeit von Schläuchen, Kabeln und Seilzügen zu prüfen und sicherzustellen. Hierbei müssen insbesondere das Ein- und Ausfedern sowie die Lenkbewegungen des Rades beachtet werden.
3. Nach erfolgter Probefahrt ist der sichere Sitz aller Befestigungselemente zu prüfen.  
!!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!  
Die unter 2. beschriebene Freigängigkeitsprüfung ist zu wiederholen.
4. Nach einer Laufleistung von max. 50 km ist zum endgültigen Abschluss des Verbaus nochmals der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen.  
!!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!

**Stand: 26.10.2012, Änderungen vorbehalten!**



## ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für die **Pro-Kits** Opel Astra Sports Tourer ( E10-65-020-04-22, E10-65-20-05-22 und E10-65-020-06-22 )

Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die untere Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Höhe=8mm) zu unterlegen!

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.

