



## IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



### Achtung!

Um die neue Pumpe zu montieren, bohren Sie ein Loch in die Originalriemenscheibe, um Zugang zu den Schrauben der vorderen Montagehalterung zu erhalten.

### Attention!

To fit the new pump, drill a hole in the original pulley to access the bolts of the front mounting bracket.

