

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR5+5</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>142</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>148</b>
Diamètre 3 [mm]	<b>150</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>18</b>
Hauteur [mm]	<b>53</b>
poids [g]	<b>3150</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

### LAND ROVER

FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >

### MG

MG ZT - 2.0 CDTi	116 ch	06.2002 > 09.2003
	131 ch	11.2002 >
MG ZT- T - 2.0 CDTi	116 ch	06.2002 > 09.2003
	131 ch	11.2002 >

### ROVER

75 (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.