

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	153
Diamètre intérieur [mm]	36
Hauteur [mm]	26
poids [g]	1300

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN


BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFWJZ)	70 ch	07.1998 >
	70 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D 4WD (MFWJZ)	69 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 4WD	69 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)	69 ch	04.1999 >
C15 (VD-_) - 1.9 D	60 ch	12.2000 > 12.2005
XSARA (N1) - 1.9 D	70 ch	07.1998 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.9 D	70 ch	07.1998 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	70 ch	02.1999 > 03.2005

FIAT

SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 D	69 ch	04.1998 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 D	69 ch	04.1998 >

PEUGEOT

206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 11.2001
206 Van - 1.9 D	69 ch	04.1999 > 05.2007
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 04.2002
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D 70	69 ch	12.1998 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	69 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D 4x4	69 ch	04.2004 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	69 ch	12.1998 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D 4x4	69 ch	04.2004 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.