

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	152
Diamètre 2 [mm]	158
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	38
pois [g]	2000

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114** Généralités sur les poulies damper
- BT-180** Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS
CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	11.2002 > 10.2005
BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDI 90 (MFRHY)	90 ch	12.1999 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 4WD	90 ch	11.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	90 ch	12.1999 >
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHYB)	90 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	109 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi	109 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	107 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHYB)	90 ch	06.2001 > 08.2004
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	107 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi	128 ch	07.2002 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 110	109 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 110	109 ch	01.2002 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >

FIAT

SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 2.0 JTD	94 ch	12.2004 >
	109 ch	12.2004 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 2.0 JTD	109 ch	12.2004 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 JTD	109 ch	12.2004 >
ULYSSE (179AX) - 2.2 JTD	128 ch	12.2004 >


LANCIA

PHEDRA (179) - 2.0 JTD (179AXB1A)	109 ch	12.2004 >
PHEDRA (179) - 2.2 JTD (179AXC1A)	128 ch	12.2004 >

PEUGEOT

206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 11.2001
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	12.1999 >
206 Van - 1.9 D	69 ch	04.1999 > 05.2007
307 (3A/C) - 2.0 HDi 110	107 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 2.0 HDi 90	90 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 110	107 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 110	107 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.2002 >
406 (8B) - 2.0 HDi 110	109 ch	06.1998 > 08.2001
	107 ch	08.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 110	109 ch	02.1999 > 04.2004
	107 ch	08.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 10.2004
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 07.2004
	109 ch	05.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	133 ch	02.2000 >

PEUGEOT		
807 (E) - 2.0 HDi	107 ch	06.2002 >
	109 ch	04.2004 > 05.2006
807 (E) - 2.2 HDi	128 ch	06.2002 >
EXPERT (95-07) (224) - 2.0 HDI	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D 70	69 ch	12.1998 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0 HDI	94 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	69 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D 4x4	69 ch	04.2004 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	69 ch	12.1998 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D 4x4	69 ch	04.2004 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.