

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>127</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
ZX (N2) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 06.1997
	152 ch	07.1992 > 10.1994

<b>PEUGEOT</b>		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	05.1993 > 05.2001
405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16	152 ch	08.1992 > 10.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.