

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	122
Diamètre intérieur [mm]	12
Hauteur [mm]	37
pois [g]	2100

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 (JE0A)	114 ch	11.1996 > 10.2000
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0	109 ch	03.1999 > 03.2001
	114 ch	06.1995 > 02.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 (B56C, B56H, B56N)	113 ch	11.1993 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0	114 ch	10.1998 > 01.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H)	113 ch	09.1995 > 03.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 i (BA0G)	114 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 (EA0G)	114 ch	04.1997 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 i (EA0G)	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 2.0 i (LA07, LA0G)	114 ch	09.1996 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 i (DA0G)	114 ch	03.1996 > 08.2003
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 2.0 i (JA0G)	109 ch	01.1999 > 09.1999
	114 ch	01.1997 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.