

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	151
Diamètre 2 [mm]	155
Diamètre intérieur [mm]	12
Hauteur [mm]	37
poids [g]	1900

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

OPEL		
MOVANO Combi (J9) - 1.9 DTI	82 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 1.9 DTI	82 ch	10.2001 >
VIVARO Combi (J7) - 1.9 DI	80 ch	08.2001 >
VIVARO Combi (J7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DI	80 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2001 >
VIVARO plateau (E7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2006 >
RENAULT		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dCi (B56W)	107 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dCi (K56W)	107 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0E)	105 ch	06.2001 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0G)	120 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0R)	100 ch	10.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0E)	105 ch	06.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0G)	120 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0R)	100 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 100	101 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 80	82 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 100	101 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 80	82 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 1.9 dCi 100 (ELOC)	101 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 1.9 dCi 80 (ELOB)	82 ch	03.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.