

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>133</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>26</b>
Hauteur [mm]	<b>34</b>
poids [g]	<b>1250</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0L, CB0L)	95 ch	10.1999 > 08.2000
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)	98 ch	08.2000 > 05.2004
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	95 ch	03.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.