

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	132
Diamètre intérieur [mm]	12
Hauteur [mm]	36
pois [g]	1700

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.9 TD (L53K)	92 ch	09.1990 > 04.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.9 dT (B53T, C53T)	90 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.9 D	92 ch	05.1992 > 11.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.9 dT (L53T)	90 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.9 dT	92 ch	03.1992 > 12.1995
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dT (BA0K, SA0K, BA0Y, SA0Y)	90 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dT (LA0K, LA0Y)	90 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 >
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dT (JA0K, JA0Y)	90 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	04.1997 > 11.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.