

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>127</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>130</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>30</b>
Hauteur [mm]	<b>47</b>
poids [g]	<b>1650</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper


## APPLICATIONS

### AUDI

80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 08.1986
-----------------------------------	-------	-------------------

### VOLKSWAGEN

GOLF (74-83) (17) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 07.1983
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 02.1984
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.6 D	54 ch	02.1979 > 07.1980
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 03.1988
SANTANA (81-85) (32B) - 1.6 D	54 ch	08.1981 > 12.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.