

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR5
Diamètre 1 [mm]	127
Diamètre 2 [mm]	139
Diamètre intérieur [mm]	44
Hauteur [mm]	55
poids [g]	1100

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper


APPLICATIONS

CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6	110 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 16V (MFNFU)	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V	109 ch	10.2000 >
SAXO (S0, S1) - 1.6	120 ch	02.1996 > 04.2004
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS	118 ch	06.1996 > 09.2003

PEUGEOT

106 (91-96) (1A, 1C) - 1.6	103 ch	01.1994 > 04.1996
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	101 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 S16	118 ch	05.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6	109 ch	09.2000 > 10.2002
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 16V	109 ch	07.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.