

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	152
Diamètre intérieur [mm]	44
Hauteur [mm]	23

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C2 (JM_) - 1.4 16V	90 ch	06.2006 >
C2 (JM_) - 1.6	109 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.6 VTS	122 ch	01.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V	88 ch	12.2003 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2002 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.6	109 ch	05.2003 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 16V Bio-Flex	109 ch	09.2007 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
<b>PEUGEOT</b>		
307 (3A/C) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 1.6 BioFlex	109 ch	09.2007 >
307 Break (3E) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 Break (3E) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 1.6 BioFlex	109 ch	09.2007 >
307 CC (3B) - 1.6 16V	109 ch	03.2005 >
307 SW (3H) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 SW (3H) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 1.6 BioFlex	109 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.