

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------|-------------|
| Type de poulie | PVR6 |
| Diamètre 1 [mm] | 155 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

| CITROËN | | |
|---|-------|-------------------|
| BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFWJZ) | 70 ch | 07.1998 > |
| BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 ch | 07.1998 > |
| BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 4WD | 69 ch | 07.1998 > |
| BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 ch | 04.1999 > |
| C15 (VD-_) - 1.9 D | 60 ch | 12.2000 > 12.2005 |

| PEUGEOT | | |
|---|-------|-------------------|
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.9 D | 69 ch | 09.1998 > 11.2001 |
| 206 Van - 1.9 D | 69 ch | 04.1999 > 05.2007 |
| PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D | 69 ch | 06.1996 > |
| PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D 4x4 | 69 ch | 04.2004 > |
| PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D | 69 ch | 12.1998 > |
| PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D 4x4 | 69 ch | 04.2004 > 08.2005 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.