

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6+5
Diamètre 1 [mm]	194
Diamètre 2 [mm]	139
Diamètre 3 [mm]	124
Diamètre intérieur [mm]	34
Hauteur [mm]	90
poids [g]	3900

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (90-99) (E36) - 323i	170 ch	03.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 320i	150 ch	09.1998 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 323i	170 ch	09.1998 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 328i	193 ch	09.1998 > 10.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 320i	150 ch	09.1998 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 323i	170 ch	09.1998 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 328i	193 ch	09.1998 > 04.1999
3 Series (90-99) Compact (E36) - 323ti	170 ch	09.1998 > 08.2000
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 323i	170 ch	09.1998 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 328i	193 ch	09.1998 > 04.1999
3 Series (98-06) (E46) - 320i	150 ch	11.1998 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) (E46) - 323i	170 ch	11.1998 > 09.2000
3 Series (98-06) (E46) - 325i	192 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) (E46) - 328i	193 ch	02.1998 > 06.2000
3 Series (98-06) (E46) - 330i	231 ch	06.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 320i	150 ch	10.1999 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325i	192 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 328i	193 ch	10.1999 > 06.2000
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330i	231 ch	06.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 320Ci	170 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 323Ci	170 ch	04.2000 > 09.2000
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 325Ci	192 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 330Ci	231 ch	06.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Compact (E46) - 325ti	192 ch	06.2001 > 09.2002
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 320Ci	150 ch	08.1999 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 323Ci	170 ch	04.1999 > 09.2000
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 325Ci	192 ch	09.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 328Ci	193 ch	04.1999 > 06.2000
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 330Ci	231 ch	06.2000 > 09.2002
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 09.2002
5 Series (95-03) (E39) - 520i	170 ch	09.2000 > 09.2002
5 Series (95-03) (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 09.2002
5 Series (95-03) (E39) - 530i	231 ch	09.2000 > 09.2002
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 520i	170 ch	09.2000 > 09.2002
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 09.2002
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 530i	231 ch	09.2000 > 09.2002
7 Series (94-01) (E38) - 728i,iL	193 ch	09.1998 > 11.2001
X5 (99-06) (E53) - 3.0i	222 ch	05.2000 > 09.2002
	231 ch	05.2000 > 09.2002
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - 2.0	150 ch	04.1999 > 01.2003

BMW		
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - 2.2	170 ch	08.2000 > 01.2003
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - 2.8	192 ch	03.1998 > 06.2000
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - 3.0	231 ch	06.2000 > 01.2003
Z3 (95-02) Coupe (E36/8) - 2.8	192 ch	03.1998 > 06.2000
Z3 (95-02) Coupe (E36/8) - 3.0	231 ch	06.2000 > 06.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.