

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|-------------|
| Type de poulie | PVR7 |
| Diamètre 1 [mm] | 168 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Hauteur [mm] | 43 |
| pois [g] | 2600 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

| FORD | | |
|--|--------|-------------------|
| TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi | 100 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| | 115 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| | 140 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad | 140 ch | 11.2006 > 05.2011 |
| TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi | 100 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| | 115 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| | 140 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi Allroad | 140 ch | 11.2006 > 05.2011 |
| TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi | 100 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| | 115 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| | 140 ch | 07.2006 > 05.2011 |
| TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad | 140 ch | 11.2006 > 05.2011 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.