

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR4+5
Diamètre 1 [mm]	155
Diamètre 2 [mm]	115
Diamètre intérieur [mm]	20
Hauteur [mm]	46
poids [g]	1140

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (557Y, 357Y, 557K, 357K)	54 ch	01.1996 > 09.1998
	58 ch	01.1996 > 09.1998
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2	60 ch	03.1999 > 04.2000
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 (BB0F, CB0F, BB0A, CB0A, BB10, CB10, BB1K, CB1	58 ch	09.1998 > 04.2000
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.2	60 ch	03.1999 > 04.2000
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	58 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	58 ch	08.1997 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C066, C068)	58 ch	05.1996 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C067)	54 ch	05.1996 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 LPG	60 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.