

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	133
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	45
pois [g]	820

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX)	90 ch	05.1997 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i 4WD (MFLFX)	90 ch	04.1997 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 i	90 ch	08.1999 > 10.2002
EVASION (22, U6) - 1.8	99 ch	05.1997 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0	121 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XSARA (N1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i	90 ch	02.1998 > 09.2000
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0	122 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 2.0 i	121 ch	07.1992 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
PEUGEOT		
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 X4	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0 4x4	121 ch	08.1992 > 10.1996
406 (8B) - 1.6	88 ch	11.1995 > 05.2004
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004
806 (221) - 2.0	121 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002
PARTNER (97-07) Combispaces (5F) - 1.8	90 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.