

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6+4
Diamètre 1 [mm]	160
Diamètre 2 [mm]	140
Diamètre 3 [mm]	164
Hauteur [mm]	48
poids [g]	1350
	3 fixations Ø12mm

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN

JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >

FIAT


DUCATO (2006-) Bus (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >

FORD

TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >

PEUGEOT

BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.