

DONNEES TECHNIQUES

(Poulies) Gorges	6
Filetage intérieur	M16x150
Diamètre intérieur [mm]	17
Hauteur [mm]	40.45
Diamètre extérieur [mm]	55

PHOTOS



APPLICATIONS


NISSAN

NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	68 ch	03.2006 >
	86 ch	03.2006 >
	90 ch	09.2010 >
	103 ch	07.2008 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.5 dCi	106 ch	02.2007 >

RENAULT

CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 D	82 ch	11.2007 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
	65 ch	05.2005 > 10.2006
	86 ch	06.2005 >
	103 ch	06.2005 >
	106 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi (CR1G, BR1G)	68 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR0G)	68 ch	02.2008 >
	68 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR0F)	86 ch	02.2008 >
	86 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR1C, KR1N)	103 ch	02.2008 >
	103 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR0H)	106 ch	02.2008 >
	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2009 >

RENAULT		
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 85	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2008 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	106 ch	05.2005 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	03.2006 >
	106 ch	03.2006 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0C)	90 ch	11.2008 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	65 ch	12.2004 >
	68 ch	12.2004 >
	86 ch	12.2004 >
	103 ch	05.2007 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi (JP0G, JP0H)	106 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.