

DONNEES TECHNIQUES

Genre de pompe	Pompe à palettes
Nombre de connections	1
Accessoires	sans joints
Entraînement	avec courroie

PHOTOS




APPLICATIONS

FORD

TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_)	75 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDdi	90 ch	10.2001 > 03.2006
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_)	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI [RWD] (FAA/B/C/D_)	75 ch	01.2000 >
	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TD	75 ch	08.2000 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDE	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	75 ch	01.2000 >
	90 ch	01.2000 >
	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDE	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >

FORD		
(suite) TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.