

# Solution

## Aufgepasst! Unterschiedliche Ausführungen der Federbeinlager!

Federbeinstützlager für Normalfahrwerk (außer adaptives M-Fahrwerk)



In den o.g. Baureihen wurden unterschiedliche Federbeinlager verbaut, die sich in der Lochanzahl und im Gewinde unterscheiden.



### Achtung!

SWAG 20 93 8309: 3-Loch M8 nur → 04/2013

SWAG 20 93 9925: 3-Loch M10

SWAG 20 10 2532: 6-Loch M8

Überprüfen Sie, welche Version im Fahrzeug verbaut ist!

Fragen Sie Ihren SWAG Partner nach Ersatzteilen von SWAG!

Alle Ersatzteile finden Sie auch unter: [www.partsfinder.bilsteingroup.com](http://www.partsfinder.bilsteingroup.com)