ALTERNATEUR TOYOTA

Echange Standard

Code Carcasse : 06

FADAAL

3599771219713



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge de l'alternateur (A)	**70 A**
Fiche	**PLUG280**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Info complémentaire	**avec régulateur intégré**
Nombre de gorges	**5**
Pince	**M6 B+**
Voltage [V]	**12 V**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TOYOTA		
HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) - 2.0	101 ch	08.1989 > 04.1998
HIACE IV Fourgon (_H1_) - 2.0	101 ch	02.1990 > 08.2004
LITEACE Fourgon (_R2__V) - 2.2	98 ch	01.1992 > 01.1995
LITEACE Autobus/Autocar (_R2_) - 2.2	98 ch	01.1992 > 01.1995
MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) - 2.2	98 ch	**08.1987 > 01.1990**