ALTERNATEUR TOYOTA HI ACE

Echange Standard

Code Carcasse : 08

FADAAL

3599771220757



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge de l'alternateur (A)	**70 A**
Fiche	**PLUG644**
Poulies	**avec poulie double**
Info complémentaire	**avec régulateur intégré**
Pince	**M6 B+**
Voltage [V]	**12 V**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TOYOTA		
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1998 > 01.2002
HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) - 2.4 D	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1987 > 08.1995
HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) - 2.4 D	78 ch	08.1989 > 12.2004
HIACE IV Fourgon (_H1_) - 2.4 D	75 ch	08.1989 > 08.2004
HIACE IV Fourgon (_H1_) - 2.4 D 4WD	75 ch	**08.1989 > 08.1995**
HIACE IV Fourgon (__H1_, __H2_) - 2.4 D	75 ch	08.1995 > 08.2001
HIACE IV Fourgon (__H1_, __H2_) - 2.4 TD	90 ch	08.1995 > 08.2001
HIACE IV Fourgon (__H1_, __H2_) - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1995 > 08.2001
HIACE IV Autobus/Autocar (__H1_, __H2_) - 2.4 D	79 ch	08.1995 > 08.2001
HIACE IV Autobus/Autocar (__H1_, __H2_) - 2.4 TD	90 ch	08.1995 > 08.2001
HIACE IV Autobus/Autocar (__H1_, __H2_) - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1995 > 08.2001