ALTERNATEUR TOYOTA LAND

Echange Standard

Code Carcasse : 06

FADAAL

3599771219935



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge de l'alternateur (A)	**80 A**
Fiche	**PLUG606**
Poulies	**avec poulie double**
Info complémentaire	**avec régulateur intégré**
Pince	**M6 B+**
Voltage [V]	**12 V**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TOYOTA		
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD	160 ch	08.1992 > 12.1997
	167 ch	**08.1992 > 12.1997**
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD 24V	170 ch	01.1995 > 12.1997
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7	235 ch	01.1998 > 08.2007
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.2 TD	204 ch	01.1998 > 08.2007
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 4.2 D	167 ch	01.1990 > 08.2001