ALTERNATEUR TOYOTA

Echange Standard

Code Carcasse : 06

FADAAL

3599771219775



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge de l'alternateur (A)	**60 A**
Fiche	**PLUG280**
Poulies	**avec poulie double**
Info complémentaire	**avec régulateur intégré**
Pince	**M6 B+**
Voltage [V]	**12 V**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TOYOTA		
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD	160 ch	08.1992 > 12.1997
	167 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD 24V	170 ch	01.1995 > 12.1997
LAND CRUISER 40 (60-84) Pick-up (J4_) - 4.2	121 ch	01.1975 > 04.1986
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 4.2	121 ch	01.1975 > 04.1986
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 4.2 D	131 ch	01.1990 >