


63.81784.0 / 63.81785.0

Land Rover **RANGE ROVER** 2002 -> 2012


(*)

ELEVALUNAS ELECTRICO CON CONEXIÓN DE 2 PINES, SIN FUNCION CONFORT
POWER WINDOW REGULATOR WITH 2 PINS, COMFORT FUNCTION NOT PROVIDED
LEVE VITRE ELECTRIQUE AVEC 2 CONTACTS, PAS PRÉVU CONFORT FONCTION
ELEVADOR COM 2 PINOS,SEM SISTEMA CONFORT ELÉTRICO

O.E. ref. CUH000182
CUH500220



O.E. ref. CUH000192
CUH500230



Se suministran componentes para el montaje - Supplied accessories for mounting
Accessoires fournis pour le montage - Acessórios de montagem

UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - USE THE ORIGINAL COMPONENTS
UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS

63.81784.0 / 63.81785.0

Land Rover **RANGE ROVER** 2002 -> 2012

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODELO INTERCAMBIABLE CON EL ELEVAVINAS ORIGINAL DEL VEHÍCULO.

- 1) Desmontar el elevavinas averiado.
- 2) Introducir el nuevo elevavinas eléctrico en la puerta y fijarlo con los tornillos originales.
- 3) Realizar las conexiones eléctricas.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevavinas asegurarse que las guías laterales están bien posicionadas y la goma limpia y en buenas condiciones

GB HOW TO FIX IT

INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL WINDOW REGULATOR OF THE VEHICLE.

- 1) Remove door trim and window regulator.
- 2) Insert the electric window regulator onto the door frame and secure it with the same. Screws in the same holes
- 3) Wire as per wiring diagram.

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

MODELE INTERCHANGEABLE AVEC L' APPAREIL ELECTRIQUE MONTÉ DE SÉRIE.

- 1) Démonter le leve-vitre.
- 2) Insérer le leve-vitre électrique et le fixer sur les mêmes trous avec les mêmes vis.
- 3) Effectuer les liaisons électriques.

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre, s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MODELO INTERCAMBIÁVEL COM AQUELE ELÉTRICO MONTADO DE SÉRIE.

- 1) Desmontar a máquina de vidro.
- 2) Introduzir a máquina de vidro elétrico na porta e fixá-la com os mesmos parafusos nos mesmos furos.
- 3) Efetuar as ligações elétricas

Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições