

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>22</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Connectique	<b>PLUG368</b>

## PHOTOS



B+  
 F


Bornes	
B+	Positive
F	Field

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD TRACTOR</b>		
2000-Series - 2000		01.1965 > 12.1975
3000-Series - 3000		01.1965 > 12.1975
4000-Series - 4000		01.1965 > 12.1975
5000-Series - 5000		01.1968 > 12.1975
7000-Series - 7000		01.1972 > 12.1975

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.